

Elektrilise hambaharja Oclean Smart Sonic kasutusjuhend

Pintsli pea:

Harjapea vahetamise tõmmake see vasakult paremale pööramise asemel välja või sisetage vertikaalselt. Hambast soovib harjapea vahetada iga 2-3 kuu tagant.

Puutekraan:

Toetage üles / alla, vassakule / paremale töötamist. Libistage sõrmpaberiga ekraaniraami.

Sees / väljas / paus:

Kui hambahari ärkab, peatatakse töötamise ajal lühike nupp; ja töötamise jätkamiseks vajutage uuesti 15 sekundi jooksul lühidalt; unerežiimi lülitub rohkem kui 15 sekundit katkestamist.

2-ühes:

laadija alus + seinakinnitus.

Juhised

Esmakordne kasutamine

Hambaharja saab sisse lülitada, vajutades uhiuuel hambaharjal esimest korda ON / OFF nupp. Bluetooth-funktsioon aktiveeritakse ja jääb sisse. Pärast Ocleani rakenduse installimist talitke palun hambaharja ühenduse ja seadete loomiseks viipasid.

Installige rakenduse ja hambaharja seaded

Rakenduse abil saate oma harjamisprogramme kohendada - hammaste puhastamise, valgendamise ja igememassaaži automatiseerimine ühe harjamise seansi jooksul. Iga kord, kui te harjate, pole vaja Ocleani rakendust avada. Harjamise andmete sünkroonimiseks avage rakendus lihtsalt iga paari päeva tagant.

Otseskasutus ilma rakenduse seadeteta

Hambaharja saab kasutada ka ilma rakendusega ühendamata. Sellel on puutetundlik ekraan ja ON / OFF nupp. See pakub puutetundlikku ekraani kaudu puutetundlikku juhtimist.

Harjamise plaan ja jõudlusrekordid

Hambahari käivitab vaikerežiimi režiimiga „Standardpuhastuskava“ 2 minutiga, kui rakenduses APP pole uut kohandatud harjaskava seadistust.

Pärast harjamist kuvatakse ekraanil tegelik harjamise aeg, harjamise hinded ja näpunäited.

Kuidas laadida

Eemaldage laadimisalus seinakinnitusest ja ühendage see mobiiltelefoni laadijaga. Kui hambaharja põhi asetatakse õrnalt laadimisalusse kohale, asetub see automaatselt. Ekraanil kuvatakse aku protsent hambaharja laadimisel. Täislaadimine võtab tavaliselt umbes kaks tundi.

Specifications	
Product Name	Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean X
Edition	Pro
Max Output	0dBm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V=1A
Battery Life*	20 days (Level 1), 40 days (Level 32)
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours
Bluetooth	4.2 above

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Remark

○ The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.

✕ The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.

* Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection	
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	Term	Term
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 Years	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○		
Metal Hardware	○	○	○	○	○	○		
FPC	○	○	○	○	○	○	5 Years	5 Years
	○	○	○	○	○	○		



Product model:	Serial Number:	Nimi:	Tel:	Email:	Address:	Ostukuupäev:	Arve number:
		Kasutaja teave					

Garantii kaart

- Neid klausleid kohaldatakse Ocleani toodete suhtes, mida müüakse riigis või piirkonnas, kus ost tehakse, kui on vastuolu või puudujääke riikliku poliitika, lähtutakse riiklust poliitikat.
- Toote enda põhjustatud jõudlusprobleemide korral võib kasutada kehtivate ostutõenditega teenust vastavalt allpool toodud reeglitele:
- 2.1 Klient saab tasuta kasutada garantii teenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui toote enda toimimises on rike.
- Asendus- ja garantii teenuste kasutamiseks peaksite esitama kehtiva ostutõendi.
- Garantii ei hõlma muid toote jaoks pakitud materiale (näiteks pakendikarp, toote ühend (ne).

